TOLSEN

Гайковерт пневматический ударный 1/2"



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(технический паспорт)

TT73362

ВНИМАНИЕ!

Внимательно прочитайте эту инструкцию.
Соблюдайте требования техники безопасности и предостережения.
Используйте это изделие правильно и по назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Обеспечьте соблюдение правил охраны труда и техники безопасности согласно местному законодательству.
- Не используйте инструмент при обнаружении каких-либо дефектов составных его элементов или частей.
- Храните инструмент в чистом, сухом и недоступном для детей месте.
- Содержите рабочее место в чистоте и порядке, не допускайте попадания посторонних материалов.
- Не используйте инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или одурманивающих лекарств.
- **ВАЖНО!** Руководствуйтесь техническому регламенту по ремонту транспортного средства, указанному в паспорте производителя.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пневматический ударный гайковёрт предназначен для работы с резьбовыми соединениями. Ударно-вращательное действие гайковёрта используют для закручивания или откручивания крепёжных элементов с размерами под ключ от 8 мм до 36 мм. Используется в работе с легковым, средним коммерческим и грузовым транспортом.

Применение гайковёрта в быту или промышленности позволяет не только сэкономить время и силы, но и значительно повышает долговечность элементов резьбовых соединений, а значит и общее качество сборки механизма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свободное вращение, об/мин	7500
Максимальное усилие, Нм	880
Регулятор мощности	3 положения
Рекомендованное сечение шланга, мм	10
Резьба на входе	F1/4"
Рабочее давление, бар	6,2
Потребление воздуха, л/мин	142,5
Вес, кг	3,05

ЭЛЕМЕНТЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГАЙКОВЁРТОМ

- Инструмент не должен использоваться в потенциально пожароопасном помещении.
- Никогда не используйте инструмент не по назначению.
- Запрещается использовать инструмент, имеющий неисправности и повреждения.
- Запрещается использовать быстросъёмные соединения с повреждениями и признаками чрезмерного износа.
- Отключайте воздушный шланг перед заменой или наладкой инструмента. Никогда не пытайтесь разбирать пневматический гайковёрт при подключенном давлении.
- Перед использованием инструмента, проверьте все соединения и переходники. Воздушные шланги, находящиеся под давлением, могут разорваться и представляют серьезную опасность для людей.
- Используйте только быстросъёмные соединения для подключения воздушной линии.
- Воздушное давление, превышающее максимально допустимый предел, может причинить вред работнику.
- При работе с инструментом примите устойчивое положение.
- Делайте перерывы в работе. Длительная и сильная вибрация вредна для здоровья человека.
- Используйте респираторы или другую защиту органов дыхания. Эта мера предосторожности поможет предотвратить вдыхание металлической пыли, которая вредна для Вашего здоровья.
- Берегите инструмент от воздействия высоких температур и огня во избежание его повреждения или снижения эффективности его работы.
- При экстремальных ситуациях моментально отпустите курок и отключите инструмент от пневматической линии.
- При работе с пневматическим инструментом используйте средства индивидуальной защиты: защитные очки, противошумные наушники, перчатки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Для работы гайковёртом используйте только стандартные или глубокие ударные торцевые головки.
- Управление гайковёртом осуществляется с использованием пусковой клавиши. При нажатии на пусковую клавишу сжатый воздух поступает в рабочую полость двигателя и вращает ротор.
- Регулировка усилия осуществляется вращением переключателя реверса. Режимы «закручивание» (F) и «откручивание» (R) устанавливаются им же.
- **Внимание!** Переключать направление вращения можно только при неработающем инструменте.
- Для смазывания гайковёрта применяйте масло с вязкостью SAE10 и автоматическую маслёнку (лубрикатор) в воздушной магистрали, настроенную на подачу 2 (двух) капель в минуту. Если применение лубрикатора в воздушной магистрали невозможно, то вводите 4-6 капель масла для пневматических двигателей в отверстие впускного штуцера перед каждым использованием инструмента. Использование более вязкого масла может привести к ухудшению работы.

ХРАНЕНИЕ

- Всегда храните пневматический ударный гайковёрт в сухом отапливаемом, вентилируемом помещении, защищённом от проникновения паров кислот, щелочей и пылеобразующих веществ, при температуре не ниже +5С и относительной влажности не более 70%. Если инструмент долго не будет использоваться, необходимо произвести консервацию: смазать корпус тонким слоем масла, упаковать в штатную коробку.
- Не допускается хранение инструмента свыше гарантийного срока без упаковки и консервации.
- Срок хранения – 10 лет со дня изготовления.
- Срок эксплуатации – 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.
- Изготовитель гарантирует соответствие инструмента техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.
- Транспортировка инструмента должна производиться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах по правилам, принятым на каждом виде транспорта.

По вопросам качества продукции и гарантии вы можете обращаться к официальному представителю в России:
ООО «МАСТАК ЦЕНТР», 143006, МО, Одинцово, Внуковская, 9
8 800 100-1996 доб. 911 (звонок по России бесплатный)
remont@mactak.ru

Артикул _____
Заводской номер _____
Печать и подпись продавца _____
Дата продажи _____ 202___г.

С условиями гарантии ознакомлен

_____
(подпись покупателя)

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Ремонтно-сервисная служба «МАСТАК»

МО, Одинцовский район, Одинцово, Внуковская, 9
8-800-100-1996 (доб. 911, 141, 167)
remont@mactak.ru

МАСТАК «ТК Мирус Авто»

Москва, Горбунова, 12, корп. 2, стр. 6, МКАД, 56-й км
внутренняя сторона, ТК Мирус Авто, корп. В, этаж 2,
павильон 218
8-800-100-1996 (доб. 305)
mirus@mactak.ru

МАСТАК «Тракт»

Москва, внешняя сторона 32-го км МКАД
Автогипермаркет ТРАКТ, павильон 2-12
8-800-100-1996 (доб. 304, 334)
trakt@mactak.ru

МАСТАК «Южный порт»

Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 14/22, стр.1
Торговый комплекс «Южный Порт»
8-800-100-1996 (доб. 302, 332)
up@mactak.ru

МАСТАК «Свиблово»

Москва, Енисейская, 5, корп.2, этаж 1 ТЦ «ЕНИСЕЙ»
8-800-100-1996 (доб. 303, 333)
moskva@mactak.ru

МАСТАК «СПБ»

Санкт-Петербург, Софийская, 14
8-800-100-1996 (доб. 311)
spb@mactak.ru