МАСТАК

Инструкция по эксплуатации

Устройство для очистки свечей зажигания (пескоструйное) 103-12010



Содержание

1. Описание и работа

1.1. Назначение изделия **3**

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа **3**

2.2 Меры предосторожности 3

3. Гарантийные обязательства 3

4. Адреса сервисных центров **6**

ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Применяется для очистки автомобильных свечей зажигания с различным диаметром резьбы. Очистка производится при помощи пескоструйной обработки (кварцевым песком) с последующей продувкой сжатым воздухом. Позволяет с лёгкостью очистить нагар, масляные и прочие загрязнения.

Область применения: Автосервисы, СТО.

Особенности:
• Применяется для очистки свечей ДВС любой конфигурации.
• Для работы приспособлению требуется подключение к пневмолинии.
• Приспособление имеет отверстия для крепления к верстаку.

В комплект поставки входит:


– штуцер «елочка» для подключения шланга пневмолинии
– приспособление для очистки свечей
– мешок для сбора песка
– кварцевый песок (1 пакет)

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа

1. Установите свечу зажигания в устройство.
2. Засыпьте кварцевый песок в отсек В (см рисунок).
3. Установите мешок для сбора песка и закрепите его с помощью хомута, входящего в состав отгрузки.
4. Подключите к штуцеру приспособления шланг пневмолинии
5. Включите подачу сжатого воздуха. При нажатии на кнопку управления (см. рисунок) происходит подача воздуха в устройство.
6. Переключатель режимов открывает и закрывает подачу песка
7. После окончания очитки соберите кварцевый песок для последующего использования





Внимание!

- Перед эксплуатацией проверьте состояние всех элементов, входящих в состав устройства.
- Не используйте устройства без мешка для сбора песка или с незакрепленным мешком

2.2 Меры предосторожности



- Регулярно проверяйте состояние мешка для сбора песка. Если мешок поврежден, то его необходимо заменить.
- Запрещено эксплуатировать изделие в условиях сильного загрязнения (пыль, грязь, и т. д.) без дополнительных мер по защите.
- Запрещено наносить удары по изделию.
- Запрещено эксплуатировать инструмент необученному персоналу.

3. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации. Продавец в течение гарантийного срока производит бесплатный ремонт или замену оборудования при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Ремонт или замена производятся после технической экспертизы. Экспертиза и ремонт осуществляются в установленные законом сроки в сервисном центре уполномоченной организации.

Гарантия не распространяется на оборудование, имеющее конструктивные изменения, механические или технические повреждения, вызванные использованием не по назначению или с нарушением правил и норм эксплуатации и хранения, детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа. Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. А также в результате действий обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего факт покупки.

По истечении гарантийного срока или при нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, ремонт производится предприятием-продавцом в соответствии с действующими расценками.

По всем вопросам относительно предоставления гарантии и качества продукции Вы можете обращаться официальному представителю в России: ООО «МАСТАК ЦЕНТР», 143000, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53.

Телефон: 8-800-100-1996 (доб. 911). Звонок по России бесплатный.

Электронная почта: remont@mactak.ru.

4. Адреса сервисных центров

Сервисный центр	Адрес, телефон, e-mail
Ремонтно-сервисная служба «МАСТАК»	МО, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Внуковская, д.9. 8-800-100-1996, доб. 911, 141, 167. E-mail: remont@mactak.ru
МАСТАК «ТК МирусАвто»	Москва, ул. Горбунова, д.12, корп. 2, стр. 6, МКАД, 56-й км (внутренняя сторона) ТК МирусАвто, корп. В, второй этаж, павильон 218. 8-800-100-1996, доб. 305. E-mail: mirus@mactak.ru
МАСТАК «Тракт»	Москва, внешняя сторона 32-го км МКАД Автогипермаркет ТРАКТ, павильон 2-12 8-800-100-1996, доб.304, 334. E-mail: trakt@mactak.ru
МАСТАК «Южный порт»	Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.14/22, стр.1, Торговый комплекс "Южный Порт" 8-800-100-1996, доб.302, 332. E-mail: up@mactak.ru
МАСТАК «СПБ»	Санкт-Петербург, ул. Софийская, 14 8(495)085-78-38 доб. 311, +7 812 501-8881 E-mail: spb@mactak.ru